



ТорговоПромышленноеОбъединение "ЛЕНА"

ТПО «ЛЕНА»

Москва Рязанский проспект 8; +7 (495) 104-95-95

www.optgossnab.ru

tpo.lena@ya.ru

Функции и условные обозначения:

- пуск и останов электродвигателя;
- отключение электродвигателя при коротких замыканиях и токовых перегрузках.

Структура обозначения:

Я 511X - XX

- X - «0» - однофидерный, без переключения на автоматический режим;
- «1» - однофидерный с переключением на автоматический режим;
- «4» - двух фидерный без переключения на автоматический режим;
- «5» - двух фидерный с переключением на автоматический режим.

XX - типовой индекс (расшифровку смотри в таблице):

Типовой индекс	Номинальный ток автоматического выключателя, А	Уставка теплового реле, А	Номинальный ток магнитного пускателя, А
20	1,6	0,61-1,0	10
22	2	0,95-1,6	
24	3,15	1,5-2,6	
26	5	2,4-4,0	
28	8	3,8-6,0	
29	10	5,5-8,0	
30	12,5	7-10	25
31	16	9,5-14	
32	20	13-19	
34	31,5	18-25	
35	40	27,2-36,8	40
36	50	34-40	
37	63	42,5-57,5	63
38	80	53,5-63,0	
39	100	68-92	100
40	125	85-100	
41	160	106-143	160